

NÁVOD NA MONTÁŽ INTERIÉROVÉ ŽALUZIE ISOLINE

Obr.1


Žaluzii přiložíme na horní profil okna a vystředíme. Do předvrtaných otvorů v zasklívací liště nasadíme šrouby a dotáhneme.

Obr.2


Do spodního profilu zasklívací lišty navrtáme otvory pro upevnění fixace (pro plastová okna \varnothing 2,4 mm, pro dřevěná okna \varnothing 4 mm) do otvoru \varnothing 4 mm vešroubujeme fixační šrouby.

Obr.3


Fixační lanko s uzlíkem vsuneme do otvoru a zajistíme kolíkem. Lanko napneme směrem nahoru.

Obr.4


Lanko napneme přes horní koncovky, zajistíme kolíky a přebytečné lanko uštrihneme.

Obr.5


Na straně ovládání navrtáme otvory do zasklívací lišty, pro upevnění aretace řetízku. Do vyvrtaných otvorů vložíme šrouby a utáhneme. Poté nacvakneme krytku aretace.

Obr.6


Montáž dokončíme nasazením plastových krytek převodovek.